




NETZZUGANGSTEST FÜR ESG GRENZBETRIEBSSTRECKEN SCHWEIZ				
TESTFALLBESCHREIBUNG				
Anlage 3.1	Testfall-ID	Version	Titel	
Testfall	DB_ESG_0.11_NZT_003.1	3.0	Nachweis der Rückwirkungsfreiheit von Euro-Signum/Euro-ZUB-DP (ES/EZ-DP) auf ETCS L1LS (restriktive Überwachung)	
Geltende Spezifikation der Infrastruktur	ETCS Baseline 3MR1, LH ESG 0.11, Ablauf Nr. 248 (mit Projektspezifik)			
Verfasser	Thales Deutschland GmbH			
Testziel(e)	Nachweis der Nicht-Beeinflussung einer laufenden restriktiven Geschwindigkeitsüberwachung des Fahrzeuggerätes in L1LS durch einen ES/EZ-DP.			
Testort	Fahrt von Schaffhausen (RSCF) über Gegengleis nach Thayngen (RTG), Gleis 1 (Signal N1 in Halt).			
Ausgangsbedingungen / Vorbedingungen	<i>Level</i>	L1		
	<i>Mode</i>	LS		
	<i>Zuggeschwindigkeit (km/h)</i>	Maximal zulässige Geschwindigkeit		
	<i>weitere Ausgangsbedingungen</i>	<ul style="list-style-type: none"> Fahrweg ist eingestellt Signal N1 zeigt Halt 		
Testablauf		Prüfpunkte		
<i>Schritt</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Schnittstelle</i>	<i>Was soll an der Schnittstelle getestet werden?</i>	<i>OK?</i>
1	Tfz/ETCS-Fzg nähert sich Einfahrsignal AA des Bahnhofs RTG.	Tf, DMI		
2	Tfz/ETCS-Fzg passiert Signal AA inkl. MS-DP 99-2560-E und nimmt Information „Halt erwarten“ auf.	Tf, DMI	<ul style="list-style-type: none"> Nach 10 s Einblenden der LSSMA.  <ul style="list-style-type: none"> Tf bremst auf Halt am Signal N1. 	
3	Tfz/ETCS-Fzg passiert AW-DP 99-2563-E zu N1.	Tf, DMI	<ul style="list-style-type: none"> Ausblenden der LSSMA-Anzeige. Anzeige Release- Speed 25 km/h. 	
4	Tfz/ETCS-Fzg passiert den ES/EZ-DP 99-2509-E.	Tf, DMI	<ul style="list-style-type: none"> Keine Reaktion oder Änderung der Anzeige am DMI. 	
5	Tfz/ETCS-Fzg hält vor haltzeigendem Signal N1.	Tf, DMI		

Zustand Testende	<i>Level</i>	L1	
	<i>Mode</i>	LS	
	<i>Zuggeschwindigkeit (km/h)</i>	0 km/h	
	<i>zusätzliche Parameter</i>	keine	
Testergebnis gesamt			
Anwendungsbereich	Der genaue Ausrüstungsbereich ESG, für den dieser NZT gültig ist, ist in den Erläuterungen zu den Netzzugangstests ESG, Kapitel 1.3 „Geltungsbereich“ beschrieben.		
Anweisungen und Hinweise für den Test/den Tester	keine		
Referenz zum LH-ESG			

ZUSÄTZLICHE INFORMATION ZUM TESTREPORT	
System-Konfiguration	[ESG_Ü_LH_1348]
Testort	
Datum und Zeit (Start/Ende)	
Beteiligte Personen	
Referenz Logfile/JRU	
Bemerkungen	